Продажа товара или услуги по свободной цене на ККТ Меркурий 115Ф, Меркурий 185Ф

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ». Появится текущая дата и время. Если текущие время верное нажимаем клавишу «ИТ». Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажимаем клавишу «х». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажимаем клавишу «ИТ».	01 / 01 / 17 12:20:35 КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Нажимаем клавишу « ИТ », вводим на цифровой клавиатуре пароль кассира. Подтверждаем ввод клавишей « ИТ ».	КАССОВЫЙ РЕЖИМ ПАРОЛЬ:
4	При входе в «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» будет предложено «ОТКРЫТЬ СМЕНУ?», нажимаем клавиши «3» для открытия смены. На принтер выводится чек об открытии смены.	ОТКРЫТЬ СМЕНУ? [3] -Да
5	На экране появится надпись «ПРИХОД». Необходимо ввести код или произвести сканирование штрих-кода товара, или услуги.	ПРИХОД 0
6	После нажатия клавиши «КЛК» вводим код и нажимаем клавишу «ПИ» или сканируем штрих-код товара или услуги.	ПРИХ *1.000 0
7	Если цена товара в базе товаров указана как «О», то с помощью цифровой клавиатуры вводим цену товара и нажимаем клавишу «ПИ».	= 99.00 1c 99.00

TK UHKOTEKC www.incotexkkm.ru Кассовый чек ИП Иванов CMEHA: 10 Приход 4EK: 03 Услуга 1.000 * 99.00 = 99.00НДС 18/118 15.10 NTOF 99.00 НАЛИЧНЫМИ 99.00 СУММА НДС 18/118 15.10 CHO ЕНВД Кассир Петров Курск 28.02.17 10:40 HHN 7718950509 0000000012045639 PH KKT 9999078900002637 OH ФД 61 863595982 САЙТ ООД www.ofd.ru qwerty СПАСИБО

Для завершения продажи нажимаем клавишу «**ИТ**».

На принтер выводится чек с данными о продаже.

8