

Инициализация масса-габаритного макета (МГМ)

1	<p>Для инициализации МГМ необходимо включить ККТ с нажатой клавишей «ВЗ». ККТ перейдёт в режим технологических сервисов «ТЕХ.СБРОСЫ». Затем нажать клавишу «ИТ», выбрать подрежим «СБРОС МГМ» (выбирается клавишами «ПИ», «+», «-»), нажать клавишу «ИТ». ККТ запросит «ОЧИСТИТЬ?(З/С)». Далее для инициализации МГМ нажимаем клавишу «З», или клавишу «С» - для возврата в меню. ККТ после инициализации МГМ вернется в подрежим «СБРОС МГМ»</p>	 
---	---	---